







Optix MAG161 Series

MSI MONITOR User's Manual



Catalog

English	1
Française	15
Español	18

I.Safety Prevention Measures

Please always place this device on a stable surface; otherwise, it may fall and be damaged.	The altitude and the tropical environment the adapter fits depend on which adapter is used for the device. The rating plate on the back of the device with the above warning sign indicates that this product is applicable for the safe use of the region with altitude of 2,000m and below.	Do not hold the plug with wet hand; otherwise, electric shock may occur. Make sure the plug has a good touch because poor touch may cause fire.	Do not use a broken power plug nor keep apowercordnearheat source; otherwise, electric shock or fire may occur.
		E CO	
When cleaning the device, be sure to remove the power plug, use a piece of soft cloth rather th an in dustrial chemical to clean the device, be sure not to let water enter the device.	Do not disassemble this device without permission. In case of failure, be sure to contact a professional servicing person to fix it. The authorized disassembly of this device may result in electric shock or fire.	In case of rare smell or noise out of this device, be sure to immediately cut off the power supply and ask a professional servicing person to fix the problem.	When this device is idle for long time, be sure to power it off; otherwise, electric shock or fire may occur.

Note:

The device with AC switch may use such AC switch as cut-off component. The device without AC switch may use power plug or coupler as cut-off component. In case of the normal use of the equipment, make sure the cut-off component can be accessed easily.

II.Installation Instructions

1.Accessories



Mini HDMI signal cable, Type-C cable, USB to Type-C cable, User Manual (Please refer to the actual product for details)

III. Connected as monitor of various devices



Note: The power must be greater than 10W

3 Type-C of the mobile phone as the signal source



(The picture is for reference only)

IV. User Setup

1. Schematic Diagram of Keys



2. Description of Keys' Functions



P button: [OSD status: Return / non-OSD status: Power]



In Middle button: [OSD status: Enter / non-OSD status: OSD switch]

Own button: [OSD status: Move down / non-OSD status: Volume adjusting] switch1

Note: Refer to the actual model for details.

Second First level First level Second level Third level Third level Description level menu item menu item menu icor menu item menu icon menu icon ÷Ò. Brightness NONE NONE NONE NONE Adjust display brightness Adjust display contrast Contrast NONE NONE NONE NONE ON NONE NONE Activate dynamic contrast On Inactive dynamic contrast Off OFF NONE NONE DCR NONE NONE Return to the previous menu Return Exit 4 NONE NONE Exit from the whole menu Standard NONE NONE Normal work mode MOVIE Movie NONE NONE Movie mode FPS FPS game mode NONE NONE Q RTS game mode Mode RTS Rīs NONE NONE EyeSaver \odot NONE NONE Eye protection ray filter application mode Return to the previous menu Return NONE NONE 4 Fxit NONE NONE Exit from the whole menu ⋇ Cool NONE NONE Set as cold color temperature Warm NONE NONE Set as warm color temperature Red R Fine tuning of red color temperature -OI G Color Temp Fine tuning of green color temperature User Green B Blue Fine tuning of blue color temperature Return NONE NONE Return to the previous menu (NONE NONE Exit Exit from the whole menu AUTO NONE NONE Automatically adjust picture aspect ratio Auto $\leftarrow \rightarrow$ NONE NONE 16:9 Picture in 16:9 mode Aspect 4:3 NONE NONE Picture in 4:3 mode 1 -Return NONE NONE Return to the previous menu NONE NONE Exit 4 Exit from the whole menu Type C1 Type-c (digital) signal input D NONE NONE Type C2 Type-c (digital) signal input D NONE NONE Input ← HDMI NONE NONE HDMI (digital) signal input HDMI 5 Return NONE NONE Return to the previous menu 4 NONE NONE Exit Exit from the whole menu 1 Adjust color tone brightness grey 2.2 Gamma₂ 2 2 Gamma2.4 Adjust color tone brightness grey 2.4 Adjust Gamma Return Return to the previous menu 4 Exit Exit from the whole menu

V. Operation Menu (OSD) Function Descriptions

First level menu item	First level menu icon	Second level menu item	Second level menu icon	Third level menu item	Third level menu icon	Description
		Language		中文	中文	中文
				English	English	English
				Return	Ļ	Return to the previous menu
Other				Exit	t	Exit from the whole menu
		Reset	ţ	YES	YES	Reset to factory setup
				NO	NO	Exit from this function
				Return	Ļ	Return to the previous menu
				Exit	F	Exit from the whole menu
		Sound	()	NONE	NONE	Adjust the sound level
		Return	Û	NONE	NONE	Return to the previous menu
		Exit		NONE	NONE	Exit from the whole menu
Exit	F	NONE	NONE	NONE	NONE	Exit from the whole menu

Note: The functions may be adjusted due to specific model or the upgrade of software version. The physical model shall govern.

Faults occurring	Possible solutions
The power indicator light is not on	 Check if the power is on. Check if the power cord is connected.
Impossible plug-and-play	 Check if the function of plug-and-play of the device is compatible with PC. Check if the display card is compatible with the plug-and-play function.
Dimming picture	◆ Adjust brightness and contrast.
Flickering picture or picture with ripples	 There may be electrical appliances or equipment with electronic disturbance.
The power indicator light is on (flickering), but the monitor has no pictures.	 Check if the PC power is on. Check if the PC display card is inserted properly. Check if the signal cable of the monitor is correctly connected with the PC. Check the signal cable plug of the monitor and make sure every pin has no bending. Observe the indicator light by pressing the Caps Lock key on the PC keyboard and check if the PC is working.
Color shortage (red, green and blue)	 Check the signal cable of the monitor and make sure every pin has no bending.
Picture with color difference (white looks not white)	 Adjust RGB color or reselect color temperature.
Use a cable to transmit image signals and supply power to the monitor at the same time. The monitor automatically turns off when the brightness or the sound is increased	◆ Please connect the monitor to the power cord.
First connect USB to Type-C cable and then connect Type-C cable, it displays "no signal" and the screen goes black	 Pull out the USB to Type-C cable to resume normal display, and then insert the Type-C cable.
The screen flashes when Enter is pressed after the dynamic contrast is set to ON and the preset mode is switched (flashes once every time the button is pressed)	 When DCR is turned on, brightness, contrast and preset mode are unavailable; when the preset mode is set to any mode other than the standard, brightness, contrast and DCR are unavailable

VII. Product Specifications

Diagonal dimensions	Picture aspect ratio	Picture dimensions (mm)	Dot distance (mm)	Optimal resolution		
39.6cm (15.6" FHD)	16:9	344.2x193.6	0.17925	1920x1080		
Ambient	Storage temperature	0°C to 40°C				
temperature	Working temperature	0°C to 40°C				
Humidity	RH for operation	10% to 90%				

VIII. Table of Product Preset Modes

Mode	Resolution	Horizontal frequency (KHz)	Vertical frequency (Hz)
WUXGA	1920x1080	67.5	60
UXGA	1680x1050	59.8	60
WXGA	1440x900	55.5	60
SVCA	1200-1024	63.5	60
SXGA	1280X1024	80.0	75
		48.4	60
XGA	1024x768	56.5	70
		60.0	75
		37.9	60
SVGA	800x600	47.2	72
		46.9	75
		31.5	60
VGA	640x480	37.9	72
		37.5	75
DOS	720x400	31.5	70

Note: The actual application of the above parameters shall be subject to the specific model.

I. Mesures de prévention en matière de sécurité

	H (2000m)		
Veuillez toujours placer cet appareil sur une surface stable; Sinon, il peut tomber et être endommagé.	L'altitude et l'environnement tropical auxquels l'adaptateur s'adapte dépendent du type d'adaptateur utilisé pour l'appareil. La plaque signalétique à l'arrière de l'appareil avec un signe d'avertissement supérieur indique que ce produit est applicable pour l'utilisation en toute sécurité dans la région avec l'altitude de 2000 m et moins.	Ne pas tenir la fiche avec les mains mouillées; Sinon, un choc électrique peut se produire. Veuillez s'assurer que la fiche possède d'un bon contact, car un mauvais contact peut causer un incendie.	Ne pas utiliser une fiche d'alimentation cassée ni garder un cordon d'alimentation près de la source de chaleur; Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
Lors du nettoyage de l'appareil, veillez retirer la fiche d'alimentation et utiliser un morceau de tissu doux plutôt que produit chimique industriel pour nettoyer l'appareil, veillez à ne pas laisser l'eau pénétrer dans le dispositif.	Ne pas démonter cet appareil sans autorisation. En cas d'échec, veuillez vous assurer de contacter la personne de service professionnel pour le réparer. Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.	En cas d'odeur rare ou de bruit rare sortant de ce dispositif, veuillez vous assurer de couper immédiatement l'alimentation et demander à une personne de service professionnel pour réparer.	Lorsque ce dispositif est inactif pendant une longue période, veuillez vous assurer de l'éteindre; Sinon, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

N.B.:

L'appareil avec commutateur CA peut utiliser ce commutateur CA comme un composant de coupure.

L'appareil avec commutateur CA peut utiliser une fiche secteur ou un coupleur comme composant de coupure. En cas d'utilisation normale de l'équipement, s'assurer que le composant de coupure peut être facilement accessible.

II. Instructions d'installation

1. Accessoires



Câble de signal mini HDMI, câble de type C, câble USB à type C, manuel de l'utilisateur (prière de vous reporter au produit réel pour plus de détails)

III. Connecté comme moniteur des différents dispositifs périphériques



3 Type -C du portable comme source de signal



4 Prise d'écouteur



(Le schéma est à titre indicatif seulement)

IV. Configuration utilisateur

1. Diagramme schématique des touches



2. Description des fonctions clés

1 Bouton P: [État de l'OSD: statut de retour / non OSD: puissance].

Bouton vers le haut: [État de l'OSD: déplacer vers le haut / état non-OSD: interrupteur de réglage de la luminosité].

Bouton médian: [État OSD: entrer / non-OSD État: commutateur OSD].

Bouton vers le bas: [État de l'OSD: déplacer vers le bas / état non-OSD: commutateur de réglage du volume]

(Note: prière de vous reporter au modèle réel pour plus de détails)

V. Descriptions des fonctions du menu d'opération (OSD)

Élément de menu de premier niveau	lcône de menu de premier niveau	Élément de menu de deuxième niveau	lcône de menu de deuxième niveau	Élément de menu de troisième niveau	lcône de menu de troisième niveau	Description
Luminosité	Ţ.	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	Ajuster la Luminosité de l'écran
Contraste	Ũ	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	Ajuster le Contraste de l'affichage
		Activé	ON	AUCUN	AUCUN	Activer le Contraste dynamique
		Désactivé	OFF	AUCUN	AUCUN	Désactiver le Contraste dynamique
DCR	← ^ν	Retourner	Ç	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter	4	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
		Standard		AUCUN	AUCUN	Mode de travail normal
		Cinéma	MOVIE	AUCUN	AUCUN	Mode Cinéma
		VPS		AUCUN	AUCUN	Mode de jeu VPS
Mode	Ċ.	RTS	Rıs	AUCUN	AUCUN	Mode de jeu RTS
		Eye Care	\odot	AUCUN	AUCUN	Mode d'application du filtre à rayons
		Retourner	Ļ	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter	E	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
		Froide	*	AUCUN	AUCUN	Définir comme T°. Couleur froide
		Chaude	Ŵ	AUCUN	AUCUN	Définir comme T°. Couleur chaude
		Utilisateur		Rouge	R	Réglage fin de T°. Couleur rouge
T°. Couleur			-Ci	Vert	G	Réglage fin de T°. Couleur verte
				Bleu	B	Réglage fin de T°. Couleur bleue
		Retourner	Ļ	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter	H	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
		Auto.	AUTO	AUCUN	AUCUN	Ajuster automatiquement le rapport
		16:9	$\leftarrow \rightarrow$	AUCUN	AUCUN	Image en mode 16: 9
Aspect		4:3	tt	AUCUN	AUCUN	Image en mode 4: 3
	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Retourner	Ĵ	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter		AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
		Type C1	D	AUCUN	AUCUN	Entrée de signal Type-c(numérique)
		Type C2	D	AUCUN	AUCUN	Entrée de signal Type-c(numérique)
Entrée		HDMI	HDMI	AUCUN	AUCUN	Entrée de signal HDMI(numérique)
		Retourner	Ĵ	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter	4	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
				Gamma2.2	1	Ajuster la luminosité du ton de couleur gris 2.2
Adjuster		Gamma		Gamma2.4	2	Ajuster la luminosité du ton de couleur gris 2.4
Aujusion	Ŷ	Gamma		Retourner	L	Retourner au menu précédent
				Quitter	4	Quitter de l'ensemble du menu

Élément de menu de premier niveau	lcône de menu de premier niveau	Élément de menu de deuxième niveau	lcône de menu de deuxième niveau	Élément de menu de troisième niveau	lcône de menu de troisième niveau	Description
				中文	中文	中文
		Langua		English	English	English
		Langue	8	Retourner	l	Retourner au menu précédent
				Quitter	Ŧ	Quitter de l'ensemble du menu
Autre		Réinit.	ŝ	Oui	YES	Réinit. la configuration d'usine
				Non	NO	Quitter cette fonction
				Retourner	Ĵ	Retourner au menu précédent
				Quitter	ł	Quitter de l'ensemble du menu
		Son	()	AUCUN	AUCUN	Ajuster le niveau sonore
		Retourner	Ĵ	AUCUN	AUCUN	Retourner au menu précédent
		Quitter	H	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu
Quitter		AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN	Quitter de l'ensemble du menu

N.B.: Les fonctions peuvent être ajustées en raison du modèle spécifique ou de la mise à niveau de la version du logiciel. Le modèle physique prévaudra.

VI. Questions Fréquemment Posées

Défauts survenus	Solutions possibles
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé	 Vérifier si l'appareil est mis sous tension. Vérifier si le cordon d'alimentation est connecté.
Prêt-à-l'emploi impossible	 Vérifier si la fonction Prêt-à-l'emploi de l'appareil est compatible avec le PC. Vérifier si la carte d'affichage est compatible avec la fonction Prêt-à-l'emploi.
Image de gradation	 ◆ Ajuster la luminosité et le contraste.
Photo clignotante ou image avec des ondulations	 Il peut y avoir des appareils électriques ou des équipements avec des perturbations électroniques.
Le voyant d'alimentation est allumé (clignotante), mais le moniteur n'a pas d'images.	 Vérifier si le PC est activé. Vérifier si la carte d'affichage du PC est correctement insérée. Vérifier si le câble de signal du moniteur est correctement connecté avec le PC. Vérifier la fiche du câble de signal pour le moniteur et s'assurer que chaque broche n'a pas de flexion. Observer le voyant lumineux en appuyant sur la touche "Verrouillage des Majuscules" sur le clavier du PC et vérifier si le PC fonctionne.
Déficit de couleur (rouge, verte et bleue)	 Vérifier le câble de signal pour le moniteur et s'assurer que chaque broche n'a pas de flexion.
Image avec différence de couleur (aspect blanc non blanc)	 ◆ Ajuster la couleur RGB ou ré-sélectionner la T°. Couleur.
Utilisez un câble pour trans- mettre des signaux d'image et alimenter le moniteur en même temps. Le moniteur s'éteint automatiquement lorsque la luminosité ou le son sont augmentés;	 Prière de connecter le moniteur au cordon d'alimentation.
Connectez d'abord USB à la ligne d'alimentation du type C, puis connectez la ligne de signal du type C, affichez "pas de signal" et puis l'écran noir	 Retirer le câble USB au câble type C pour reprendre l'affichage normal, et ensuite insérer le câble de type C.
L'écran clignote lorsque Enter est pressée après que le contraste dynamique est passé en ON et que le mode prédéfini est activé (clignoter chaque fois que le bouton est pressé)	 Lorsque le DCR est activé, la luminosité, le contraste et le mode préréglage ne sont pas disponibles; lorsque le mode préréglage est réglé sur n'importe quel mode autre que le standard, la luminosité, le contraste et le DCR ne sont pas disponibles.

VII. Spécifications du produit

Dimensions diagonales	Ratio d'aspect d'image	Dimensions d'image (mm)	Distance du point(mm)	Résolution optimale		
39.6cm (15.6″ FHD)	16:9	344.2x193.6	0.17925	1920x1080		
Température	Température de stockage	0°C to 40°C				
ambiante Température de travail 0°C to 40°C						
Humidité	RH pour l'opération	10% to 90%				

VIII. Tableau des modes prédéfinis du produit

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (KHz)
WUXGA	1920x1080	67.5	60
UXGA	1680x1050	59.8	60
WXGA	1440x900	55.5	60
SVCA	1200-1024	63.5	60
SXGA	1280X1024	80.0	75
XGA		48.4	60
	1024x768	56.5	70
		60.0	75
		37.9	60
SVGA	800x600	47.2	72
		46.9	75
		31.5	60
VGA	640x480	37.9	72
		37.5	75
DOS	720x400	31.5	70

N.B.: L'application réelle des paramètres ci-dessus doit être soumise au modèle spécifique.

I. Medidas de Prevención de la Seguridad

Por favor coloque este dispositivo sobre una superficie estable; de lo contrario, podría caerse y dañarse.	La altitud y el ambiente tropical que se adapte al adaptador dependen del adaptador que se utiliza para el dispositivo. La placa de características en la parte posterior del dispositivo con la señal de advertencia antedicha indica que este producto es aplicable para el uso seguro de la región con la altitud de 2, 000 m y abajo.	Do not hold the plug with wet hand; otherwise, electric shock may occur. Make sure the plug has a good touch because poor touch may cause fire. No sostenga el enchufe con la mano húmeda; de lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica. Cerciórese de que el enchufe tenga un buen tacto porque el tacto mal puede causar el fuego.	No utilice un enchufe de alimentación roto ni mantenga un cable de alimentación cerca de fuentes de calor; de lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
Al limpiar el dispositivo, asegúrese de quitar el enchufe de alimentación, utilice un trozo de paño suave en lugar de químico industrial para limpiar el dispositivo, asegúrese de no dejar entrar agua en el dispositivo.	No desarme este dispositivo sin permiso. En caso de fallo, asegúrese de contactar a la persona de servicio profesional para reparación. El desmontaje autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.	En caso de olor raro o ruido fuera de este dispositivo, asegúrese de cortar inmediatamente la fuente de alimentación y pedirle a una persona de servicio profesional para solucionar el problema.	Cuando este dispositivo esté inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo; de lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Nota:

El dispositivo con interruptor de CA puede usar este interruptor de CA como componente de corte.

El dispositivo sin interruptor de CA puede utilizar el enchufe o el acoplador de energía como componente del atajo. En caso de uso normal del equipo, asegúrese de que el componente de corte se puede acceder fácilmente.

II. Instrucciones de instalación

1. Accesorios



Cable de señal Mini HDMI, Cable Tipo-C, Cable USB a Tipo-C, Cable Tipo-C, Manual de Usuario (Para consulte el producto real para más detalles)

III. Conectado como monitor de varios dispositivos.



Todas las especificaciones e informaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

3 Tipo-C del teléfono móvil como la fuente de señal



Onector para auriculares



(La imagen es solo para referencia)

IV. Configuración del usuario

1. Diagrama esquemático de las teclas



- 2. Descripción de las funciones de las teclas
 - 1 Botón P: [Estado OSD: Estado de Retorno / no OSD: Encendido]
 - Botón arriba: [Estado OSD: Estado arriba / no OSD: Interruptor de ajuste de brillo]
 - Botón central: [Estado OSD: Estado de Entrar / no OSD: Interruptor de OSD]
 - 4 Botón abajo: [Estado OSD: estado abajo / no OSD: Interruptor de ajuste de volumen]

Nota: Consulte el modelo real para más detalles.

V. Descripciones de funciones del menú de operación (OSD)

Artículo de menú de primer nivel	lcono de menú de primer nivel	Artículo de menú de segundo nivel	lcono de menú de segundo nivel	Artículo de menú de tercer nivel	lcono de menú de tercer nivel	Descripción
Brillo	÷.	NADA	NADA	NADA	NADA	Ajustar brillo de la pantalla
Contraste		NADA	NADA	NADA	NADA	Ajustar contraste de la pantalla
		Encendido	ON	NADA	NADA	Activar contraste dinámico
505		Apagado	OFF	NADA	NADA	Contraste dinámico inactivo
DCR	— ^v	Regresar	Ļ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir		NADA	NADA	Salir de todo el menú
		Estándar		NADA	NADA	Modo de trabajo normal
		Película	MOVIE	NADA	NADA	Modo de película
		FPS		NADA	NADA	Modo de juego de FPS
Modo	Ċ.	RTS	Rıs	NADA	NADA	Modo de juego de RTS
		Eye Care	\odot	NADA	NADA	Modo de aplicación de la protección ocular filtro de rayos
		Regresar	Ļ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir	+	NADA	NADA	Salir de todo el menú
		Frío	☀	NADA	NADA	Ajustar como temperatura de color fría
		Cálido	-¢	NADA	NADA	Fijar como temperatura de color caliente
Temp. Color	3	Usuario		Rojo	R	Ajuste fino de la temperatura del color rojo
				Verde	G	Ajuste fino de la temperatura de color verde
				Azul	B	Ajuste fino de la temperatura de color azul
		Regresar	Ĵ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir	-	NADA	NADA	Salir de todo el menú
		Automático	AUTO	NADA	NADA	Ajustar automáticamente la relación de aspecto de imagen
		16:9	$\leftarrow \rightarrow$	NADA	NADA	Imagen en modo 16:9
Aspecto		4:3	L_t	NADA	NADA	Imagen en modo 4:3
		Regresar	ļ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir	+	NADA	NADA	Salir de todo el menú
		Type C1	D	NADA	NADA	Entrada de señal de Type-c (digital)
Entrada		Type C2	D	NADA	NADA	Entrada de señal de Type-c (digital)
		HDMI	HDMI	NADA	NADA	Entrada de señal de HDMI (digital)
		Regresar	Ĺ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir	-	NADA	NADA	Salir de todo el menú
Ajustar				Gamma2.2		Ajustar el tono de color gris brillo 2.2
		Gamma		Gamma2.4	2	Ajustar el tono de color gris brillo 2.4
	Ŷ	Gamma		Regresar	ļ	Volver al menú anterior
				Salir	4	Salir de todo el menú

Artículo de menú de primer nivel	lcono de menú de primer nivel	Artículo de menú de segundo nivel	Icono de menú de segundo nivel	Artículo de menú de tercer nivel	lcono de menú de tercer nivel	Descripción
Otro		ldioma		中文	中文	中文
				English	English	English
				Regresar	Ĵ	Volver al menú anterior
				Salir	Ŧ	Salir de todo el menú
		Reiniciar	ţ	Sì	YES	Restablecer a la configuración de fábrica
				NO	NO	Salir de esta función
				Regresar	l	Volver al menú anterior
				Salir	F	Salir de todo el menú
		Sonido	()	NADA	NADA	Ajuste del nivel de sonido
		Regresar	Ĵ	NADA	NADA	Volver al menú anterior
		Salir		NADA	NADA	Salir de todo el menú
Salir	H	NADA	NADA	NADA	NADA	Salir de todo el menú

Nota: Las funciones pueden ser ajustadas debido al modelo específico o a la actualización de la versión del software. El modelo físico debe gobernarse.

VI. FAQ

Suceso de fallos	Posibles soluciones
La luz indicadora de encendido no está encendida	 ◆ Compruebe si la alimentación está encendida ◆ Compruebe si el cable de alimentación está conectado.
Plug-and-Play imposible	 Compruebe si la función de plug-and-Play del dispositivo es compatible con PC. Compruebe si la tarjeta de visualización es compatible con la función Plug-and-Play.
Atenuación de imagen	 ◆ Ajuste el brillo y el contraste.
Imagen parpadeante o imagen con ondas	 Puede haber aparatos eléctricos o equipos con perturbaciones electrónicas.
The power indicator light is on (flickering), but the monitor has no pictures.	 Compruebe si la alimentación de la PC está encendida. Compruebe si la tarjeta de visualización de la PC está correctamente insertada. Compruebe si el cable de señal del monitor está conectado correctamente con el PC. Compruebe el enchufe del cable de señal del monitor y asegúrese de que todos los pines no estén doblados. Observe la luz indicadora presionando la tecla de Caps Lock en el teclado de PC y compruebe si el PC está funcionando.
Escasez de color (rojo, verde y azul)	 Compruebe el cable de señal del monitor y asegúrese de que todos los pines no estén doblados.
Cuadro con la diferencia del color (blanco no parece blanco)	◆ Ajuste el color RGB o reseleccione la temperatura de color.
Utilice un cable para transmitir señales de imagen y suministrar la energía al monitor al mismo tiempo. El monitor se apaga automáticam- ente al aumentarse el brillo o el sonido	◆ Por favor, conecte el monitor al cable de alimentación.
Primero conecte el USB a la línea de alimentación de Tipo- C, luego conecte a la línea de señal de Tipo-C, muestre "sin señal" y luego la pantalla en negro.	 Extraiga el USB al cable Tipo-C para reanudar la visualización normal y luego inserte el cable Tipo-C.
La pantalla parpadea cuando se presione Enter después de que el contraste dinámico se configure en ON y el modo predeterminado se cambie (parpadea una vez que se presiona el botón)	 Cuando DCR está encendido, el brillo, el contraste y el modo predeterminado no están disponibles; cuando el modo predeterminado está configurado en cualquier modo distinto del standard, el brillo, el contraste, DCR no están disponibles.

VII. Especificaciones del producto

Dimensiones diagonales	Relación de aspecto de imagen	Picture dimensions (mm)	Distancia del punto (mm)	Resolución óptima
39.6cm (15.6″ FHD)	16:9	344.2x193.6	0.17925	1920x1080
Temperatura ambiente	Temperatura de almacenaje	0°C to 40°C		
	Temperatura de trabajo	0°C to 40°C		
Humedad	RH para la operación	10% to 90%		

VIII. Tabla de modos de preselección del producto

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
WUXGA	1920x1080	67.5	60
UXGA	1680x1050	59.8	60
WXGA	1440x900	55.5	60
SXGA	1280,1024	63.5	60
	128081024	80.0	75
XGA		48.4	60
	1024x768	56.5	70
		60.0	75
SVGA	37.9		60
	800x600	47.2	72
		46.9	75
VGA		31.5	60
	640x480	37.9	72
		37.5	75
DOS	720x400	31.5	70

Nota: La aplicación real de los parámetros anteriores estará sujeta al modelo específico.